

CONCRETO
APARENTE



DESCRIÇÃO

O Revestimento Concreto Aparente Shine é um revestimento mineral de acabamento fino para efeito de concreto aparente, contribuindo para um design urbano, moderno e contemporâneo.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Alta Resistência
- Acabamento fino e liso
- Alto rendimento
- Fácil aplicação

INDICAÇÃO / USOS

Indicado para paredes e tetos com efeito de concreto aparente, concreto ripado e concreto escovado em áreas internas ou externas cobertas.

DADOS DO PRODUTOS

EMBALAGEM	20kg
DIMENSÃO / FARDO	Balde 20kg- A- 34 cm, L- 315 cm.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	Balde 20kg – Total de 36 baldes de 18l Lastro – 12 Baldes Altura – 3 baldes
ASPECTO / COR	Pó cinza
DENSIDADE	1,65 kg/l a 25°C pó – (densidade aparente)
COMPOSIÇÃO	Cimento, Areia com granulometria controlada, cargas minerais e aditivos químicos
VALIDADE	12 meses
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável

INFORMAÇÃO SOBRE A
APLICAÇÃO

CONSUMO	3 a 4 kg/m² para 3mm de espessura, pode sofrer variação de planeza do substrato.
---------	--

RENDIMENTO	Galão rende 1m ² Balde rende até 6m ² .
NÚMERO DE DEMÃOS	-
TEMPO DE CURA	Para tirar a folha Magic Brilho – 24h Efeito acetinado 48h Efeito brilhante. Cura total 28 dias. *O brilho sofrerá variações dependendo do tempo que será retirado a folha Magic Brilho da superfície aplicada.
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5°C e 37°C
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5°C e 37°C
NORMAS	Não se aplica.
BASE DE RESULTADOS FINAIS	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Não deverá ser aplicado diretamente sobre gesso, azulejo cerâmico, para isso deverá fazer uso de um promotor de aderência. Não pode ser usado para regularização de parede pois é um revestimento fino e pode aparecer fissuras. Não aplicar em áreas expostas diretas ao sol.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Batedor elétrico, espátula, desempenadeira de aço inox, medidor graduado, borrifador de água e folhas Magic Brilho LT Shine.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo e livre de umidade. Retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc. Se houver desvio de planeza, é recomendado o nivelamento com a Massa Preparadora LT Shine. Para substratos revestidos com gesso, deverá ser aplicado a Resina 5 em 1 LT Shine, para evitar o contato direto do gesso com o cimento, evitando possíveis patologias, após secagem aplicar o revestimento Concreto Aparente LT Shine. Sobre revestimentos existentes como texturas ou cerâmicas, aplicar o Primer Universal LT Shine para melhor aderência, regularizar com a Massa Preparadora LT Shine e aplicar o revestimento Concreto Aparente LT Shine, seguindo e respeitando o tempo de secagem ou cura de cada produto.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Em um recipiente estanque, adicionar a água requerida na etiqueta da embalagem, adicionar o pó e com um batedor elétrico misturar até obter uma massa lisa e livre de grumos.

APLICAÇÃO

Após o material homogeneizado, com ajuda de uma espátula ou desempenadeira, aplicar uma camada sobre a base de aproximadamente 3mm, aplicar áreas entre 1m² – 2 m². Para aplicação de concreto aparente tipo pré moldado, borrifar levemente água sobre a argamassa e sobre a folha Magic Brilho, pressionar e com ajuda de uma espátula até extrair todo o ar, para continuidade, acomodar uma folha de pet ao lado da outra. Para o acabamento concreto aparente ripado, cortar as folhas de PET no tamanho desejado e seguir o mesmo processo. Para o acabamento concreto escovado, aplicar o material em toda a área, esperar que diminua a pegajosidade do material aplicado e com uma vassoura passar levemente sobre o material criando sulcos leves e regulares.

